

Asbestimateriaalinäytteen ottaminen

Tarvittavat näytteenottovälineet

- kaksi 0,5 litran minigrip-pussia per näyte
- tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- puukko, ruuvimeisseli, taltta yms. näytepalan irrottamiseen
- tarvittaessa hiukkasilta suojaava P3-luokan hengityksensuojain ja suojakäsineet

Näytteen koko

Levymäisen näytteen sopiva koko on noin tulitikkuaskin kokoinen pala ja jauhemaisen näytteen noin ruokalusikallinen.

Näytteen ottaminen

Ota näyte mahdollisimman vähän pölyämistä aiheuttavalla tavalla. Käytä tarvittaessa hengityksensuojainta ja suojakäsineitä. Puhdista näytteenottovälineet huolellisesti näytteenottojen välillä näytteiden välisen asbestikontaminaation estämiseksi.

Älä ota näytettä poraamalla. Poraamalla otetut näytteet koostuvat useista materiaalikerroksista mikä vaarantaa analyysituloksen luotettavuuden. Myös yhdistelmänäytteissä (usean eri näytteenottopisteen materiaalit samassa pussissa tai eri materiaalien yhdistäminen samaan pussiin) on sama riski. Jokaisen näytteen tulee edustaa mahdollisimman selkeästi vain yhtä materiaalia.

Näytteiden pakkaaminen

1. Pakkaa jokainen näyte erikseen 0,5 litran minigrip- pussiin, purista ilmat ulos ja sulje pussi ilmatiiviiksi.
2. Taita pussi kahtia, pakkaa se toiseen minigrip-pussin ja sulje huolellisesti.
3. Numeroi pussit ja täytä tilauslomakkeeseen tiedot kustakin näytteestä.
4. Pakkaa näytepussit kuplapussiin tai kirjekuoreen. Näytteestä irtoavaa pölyä ei missään vaiheessa saa päästä leviämään näytepussien ulkopuolelle.
5. Laita lopuksi mukaan tilauslomake ja sulje kuplapussi tai kirjekuori.

Näytteen lähettäminen

Lähetä näyte ja tilauslomake laboratoriomme tai tuo paikan päälle:

VAASA
Myllärinkatu 19
65100 Vaasa

HELSINKI
Kaupintie 11 B
00440 Helsinki

SEINÄJOKI
Vapaudentie 32-34 B 9
60100 Seinäjoki

Postitse tai matkahuollossa tulevat näytteet pyydämme lähettämään Vaasan tai Helsingin laboratoriolle.

Lisätietoja: 010 5818570, 010 5818571
info@bestlab.fi