

Ytprovtagning för mikrobanalys

Utrustning

- Sterila bomullspinnar
- Provrör med spädninglösning, förvaras i +4 - +8°C.
- Ram med inre yta på 100 cm²

Provets storlek

Provet tas genom att bestryka en materialyta på en viss area. Som hjälp kan man använda en ram med inre måtten 10x10 cm.

Provtagning

Provtagningen borde alltid stödja sig på en byggnadsteknisk granskning och en provtagningsplan. Ytprover tas då det inte är möjligt att lösgöra en bit av materialet för en analys. För varje prov som tagits från ett skadat område, bör man ta ett referensprov från likadant oskadat material och konstruktion.

Ta provet där materialet ser som mest angripet ut. Använd handskar. Blöt bomullspinnen i vätskan i provröret, stryk tre gånger över ytan samtidigt som pinnen snurras. Bryt av den del av pinnen som man hållit i, och resterande sätts i samma provrör som pinnen doppades i.

Förvaring och paketering av proven

- En pinne och rör /prov.
- Numrera provrören och fyll noggrant i beställningsblanketten.
- Paketera rören så att de inte går sönder i posten.
- Kom ihåg att bifoga blanketten.
- Förvara proverna i +4 - +8°C. Proverna bör vara på laboratoriet senast följande dag.

Leverans

Sänd ytprovet till vårt laboratorium eller lämna av provet på plats:

bestLab Oy
Mjölnergatan 19
65100 Vasa

Tilläggsinformation: 010 5818570 info@bestlab.fi