

Asbestimateriaalinäytteen ottaminen

Tarvittavat näytteenottovälineet

- kaksi 0,5 litran minigrip-pussia per näyte
- tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- puukko, ruuvimeisseli, taltta yms. näytepalan irrottamiseen
- tarvittaessa hiukkasilta suojaava P3-luokan hengityksensuojain ja suojakäsineet

Näytteen koko

Matot, tapetit, levyt, kattuhuovat ja laatat: sopiva koko on noin 5 x 5 cm. Huomioi että näytepalassa on kiinni myös alla olevat materiaalit kuten kiinnityslaasti, saumalaasti, liima ja tasoitteet.

Putkieristeet ja maalit: sopiva määrä on noin ruokalusikallinen.

HUOM! Mikäli näyte ei kokonsa puolesta ole tarpeeksi edustava voi se vaarantaa analyysituloksen luotettavuuden.

Näytteen ottaminen

Käytä tarvittaessa hengityksensuojainta ja suojakäsineitä näytettä ottaessa.

Ota näyte mahdollisimman vähän pölyämistä aiheuttavalla tavalla.

Puhdista näytteenottovälineet sekä kädet huolellisesti näytteenottojen välillä näytteiden välisen asbestikontaminaation estämiseksi.

Yhteen näytteenottopussiin voi laittaa yhdestä näytteenottopisteestä otettuja saman tyyppisiä materiaaleja seuraavien esimerkkien mukaisesti:

1. Muovimatto, liima ja tasoite
2. Seinälaatta, kiinnityslaasti, saumalaasti ja tasoite

Huomioi että seinässä ja lattiassa on voitu käyttää erilaisia kiinnitysaineita, joten siksi nämä laitetaan myös erillisiin näytepusseihin.

Älä ota näytettä näin:

Älä ota näytettä poraamalla. Poraamalla otetut näytteet koostuvat useista materiaalikerroksista, jotka saattavat laimentaa näytettä niin että analyysituloksen luotettavuus voi vaarantua.

Yhdistelmänäytteet, eli usean eri näytteenottopisteen materiaalit on laitettu samaan pussiin tai eri tyyppiset materiaalit on yhdistetty samaan pussiin, voivat johtaa siihen, että laboratoriossa ei pystytä luotettavasti identifioimaan ja valmistelevaan kaikkia materiaalikerroksia, jolloin analyysitulosten luotettavuus voi vaarantua.

Näytteiden pakkaaminen

1. Pakkaa jokainen näyte erikseen 0,5 litran minigrip- pussiin, purista ilmat ulos ja sulje pussi ilmatiiviiksi.
2. Taita pussi kahtia ja pakkaa se toiseen minigrip-pussin ja sulje huolellisesti.
3. Varmista ettei pussin pintaan jää pölyä näytteenottopaikasta. Voit pyyhkiä pussin esimerkiksi kosteuspyyhkeellä.
4. Numeroi pussit ja täytä tilauslomakkeeseen tiedot kustakin näytteestä:
 - a. Tutkittavat materiaalit
 - b. Näytteenottopaikat
5. Pakkaa näytepussit kuplapussiin tai kirjekuoreen.
 - a. **HUOM!** Näytteestä irtoavaa pölyä ei missään vaiheessa saa päästä leviämään näytepussien ulkopuolelle.
6. Laita lopuksi mukaan tilauslomake ja sulje kuplapussi tai kirjekuori.

Näytteen lähettäminen

Toimipisteet:

VAASA
Myllärinkatu 19
65100 Vaasa

HELSINKI
Kaupintie 11 B
00440 Helsinki

SEINÄJOKI
Vapaudentie 32-34 B 9
60100 Seinäjoki

LAHTI
Hakakatu 2
15520 Lahti

Näytteet tilauslomakkeineen voi tuoda paikan päälle Vaasan, Helsingin ja Lahden toimipisteisiin. Näissä toimipisteissä on myös postilaatikot oven ulkopuolella, joihin voi myös laboratorion ollessa suljettuna jättää näytteitä.

Seinäjoella on postilaatikko näytteiden jättämistä varten.

Postitse tai matkahuollossa tulevat näytteet pyydämme lähettämään suoraan Vaasan tai Helsingin laboratoriolle.

Lisätietoja: info@bestlab.fi

Vaasa ja Seinäjoki: 010 5818570

Helsinki: 010 5818571

Lahti: 010 5818572