

Asbestipintapölynäytteen kerääminen pyyhintämenetelmällä

Näytteenottopaikan tulee olla sellainen, että pöly voi vapaasti laskeutua pinnalle. Näytteenottokohtaan ei saa osua voimakkaita ilmavirtauksia, esimerkiksi tuloilmakanavaa.

Tarvikkeet

- ✓ Kaksi noin 1 litran tiiviisti uudelleen suljettavaa muovipussia (esim. Minigrip) per näyte.
- ✓ Kynä näytepussien numerointiin.

Näytteenotto

- ✓ Aseta kätesi nurinkäännetyn muovipussin sisään.
- ✓ Pyyhi pussilla tutkittavan tilan tasopintoja (1 pussi/näyte).
- ✓ Käännä pussi oikein päin ja sulje huolellisesti.
- ✓ Taita pussi kahtia ja laita toiseen pussiin. Sulje huolellisesti.
- ✓ Numeroi näytepussit ja täytä tilauslomake.
- ✓ Pakkaa näyte ja tilauslomake kirjekuoreen.

Näytteet voi toimittaa suoraan laboratorioon, lähettää tai jättää näytelaatikoihimme eri paikkakunnilla (ks. www.bestlab.fi).



Asbestprovtagning av ytdamm

Prov tas av plana ytor där damm fritt har kunnat sedimentera. Ytan får inte vara utsatt för starka luftflöden, t.ex. från tilluftskanaler.

Utrustning

- ✓ Två tätt återförslutningsbara plastpåsar per prov (t.ex. Minigrip), storlek ca 1 liter.
- ✓ Penna för numrering av påsarna.

Provtagning

- ✓ Placera en hand i en avigt vänd plastpåse.
- ✓ Använd påsen för att torka av ytan (1 påse per prov).
- ✓ Vänd påsen rätt och förslut tätt.
- ✓ Vik påsen på mitten och lägg den i ytterligare en påse.
- ✓ Numrera påsarna och fyll i beställningsformuläret.
- ✓ Packa proven med beställningsblanketten i ett kuvert.

Prov kan levereras direkt till laboratoriet, postas eller lämnas i våra postlådor på olika orter i Finland (mera information på www.bestlab.fi).

