

Uppsamling av dammprov från yta

Nödvändig utrustning

- Två 1 liters mini grip-påsar per prov
- penna för märkning av provpåsar

Provtagningsställe

Provtagningsstället skall vara ett sådant att dammet fritt kan lägga sig på ytan. Provtagningsstället skall inte finnas nära en tilluftskanal med starka luftströmmar.

Provtagningen stegvis

1. Placera handen i en avigvänd mini grip-påse.
2. Stryk provytorna i provtagningsrummet med påsen.
3. Vänd påsen rätt väg och förslut den tätt.
4. Vik påsen och placera den i en till mini grip-påse. Förslut tätt.
5. Numrera provpåsar och fyll i beställningsblanketten.
6. Packa provet och beställningsblanketten i ett kuvert.

Leverans

Sänd provet och beställningsblanketten till vårt laboratorium eller lämna av provet på plats:

VASA
Mjölnergatan 19
65100 Vasa

HELSINGFORS
Krämarvägen 11 B
00440 Helsingfors

SEINÄJOKI
Frihetsvägen 32-34 B 9
60100 Seinäjoki

Prov som kommer med posten eller matkahuolto ber vi att skickas till Vasas eller Helsingfors laboratorium.

Tilläggsinformation: 010 5818570, 010 5818571
info@bestlab.fi