

## Uppsamling av dammprov från yta

### Nödvändig utrustning

- Två 1 liters mini grip-påsar per prov
- penna för märkning av provpåsar

### Provtagningsställe

Provtagningsstället skall vara ett sådant att dammet fritt kan lägga sig på ytan. Provtagningsstället skall inte finnas nära en tilluftskanal med starka luftströmmar.

### Provtagningen stegvis

1. Placera handen i en avigvänd mini grip-påse.
2. Stryk provytorna i provtagningsrummet med påsen.
3. Vänd påsen rätt väg och förslut den tätt.
4. Vik påsen och placera den i en till mini grip-påse. Förslut tätt.
5. Numrera provpåsar och fyll i beställningsblanketten.
6. Packa provet och beställningsblanketten i ett kuvert.

### Leverans

Sänd provet och beställningsblanketten till vårt laboratorium eller lämna av provet på plats:

VASA  
Mjölnergatan 19  
65100 Vasa

HELSINGFORS  
Krämarvägen 11 B  
00440 Helsingfors

SEINÄJOKI  
Frihetsvägen 32-34 B 9  
60100 Seinäjoki

Prov som kommer med posten eller matkahuolto ber vi att skickas till Vasas eller Helsingfors laboratorium.

Tilläggsinformation: 010 5818570, 010 5818571  
info@bestlab.fi