

TD18.02 Luftprovtagning för analys av asbest

Nödvändig utrustning

- provtagningspump kalibrerad med en flödes hastighet på 2 L/min
- luftprovskasset med \varnothing 25 mm polykarbonatfilter, 0,8 μ m porstorlek
- plastslang
- ställbart stativ
- provtagningsanvisning
- beställningsblankett
- penna
- engångsborste (t.ex. bilens snöborste)
- skyddsutrustning

Insamling av luftprov

Prov samlas ur luften på ett polykarbonatfilter med hjälp av en luftpump vid en flödes hastighet på 2 L/min. Luftprov samlas in i rivningsutrymmet där undertrycksfläktarna är igång. Ytorna i utrymmet borstas 2-3 gånger under insamlingen av luftprovet, vilket simulerar utrymmets normala användning.

Luftprovskassetten placeras i ett stativ på ca 1 – 1,5 m höjd över golvytan framför undertrycksfläkten. Luft pumpas genom kassetten i ca 1,5 – 2 timmar, vilket betyder en luftmängd på ca 180 – 240 L. Om utrymmet har mycket damm bör man ta flera prov med mindre luftmängd för att få ett representativt resultat. Om prov samlas med en pump kalibrerad med en flödes hastighet på 10 L/min ska man använda ett \varnothing 37 mm polykarbonatfilter. Då bör luftmängden vara minst 600 L och provtagningstiden 1 – 1,5 timmar.

Provtagningen stegvis

1. Montera kassetten ca 1,5 m över golvytan.
2. Öppna kassetten röda kork (outlet) och koppla pumpens slang till kassetten.
3. Öppna kassetten blåa kork (inlet).
4. Om du använder bestLabs luftpump medföljer pumpspecifika instruktioner.
5. Starta pumpen och tidtagningen.
6. Borsta utrymmets ytor 2 – 3 gånger under provtagningen. Borstandet ska simulera den normala användningen av utrymmet och ska därför inte vara för kraftigt.
7. Stäng pumpen.
8. Ta loss kassetten först när pumpen är avstängd.
9. Lägg tillbaka den röda och blå korken och stäng till tätt.
10. Rengör pumpen vid behov från damm.
11. Fyll i beställningsblanketten.

Leverans

Prov som sänds med MyXline, Posten eller Matkahuolto skickas direkt till laboratoriet i Vasa, Helsingfors eller Lahtis.



Prov som skickas via MyXline anländer till labbet på leveransdagen, t.o.m. på mindre än 45 minuter. Leveranser till laboratorerna i Helsingfors, Lahtis och Vasa är möjliga via MyXline. Bestlab fakturerar försändelsen i samband med annan fakturering. Här hittar du anvisningar om hur man skickar via MyXline: www.myxline.fi Mottagarens telefonnummer: 010 5818 570

MyXline Kundservice: 010 200 5000

Palvelu	Kuljetusmatka	Lähetys	Hinta	Toimitusaika
LÄHELLE heti	0 - 5 km	alle 35 kg	5€ + alv	45 min
	6 - 20 km	alle 35 kg	10€ + alv	90 min
	21 - 30 km	alle 35 kg	18€ + alv	120 min
KAUAS tänään	31 - 45 km	alle 35 kg	35€ + alv	2 h
	46 - 100 km	alle 35 kg	69€ + alv	3 h
	101 - 200 km	alle 35 kg	99€ + alv	5 h

MyXline servicetabell

Sänd prov och beställningsblankett till något av våra laboratorier eller lämna provet till något av våra verksamhetsställen. Vid våra verksamhetsställen finns en postlåda bredvid ytterdörren, i vilken man kan lämna prov när laboratoriet är stängt.

Verksamhetsställen:

VASA
Mjölnergatan 19
65100 Vasa

HELSINGFORS
Krämarvägen 11 B
00440 Helsingfors

SEINÄJOKI
Frihetsvägen 32-34 B 9
60100 Seinäjoki
(Inga leveranser hit)

LAHTIS
Hakakatu 2
15520 Lahtis

Tilläggsinformation: info@bestlab.fi

0105818570