

TD18.06 Materialprovtagning för analys av asbest

Nödvändig utrustning

- två 0,5 liters tättslutande påsar per prov
- en tusch- eller bläckpenna för numrering av provpåsar
- kniv, skruvmejsel eller dylikt för att lossa en provbit
- skyddsutrustning vid behov (P3 andningsskydd och skyddshandskar)

Provets storlek

Mattor, tapeter, skivor, takfilt och plattor: En bra storlek är ca 5x5 cm. Säkerställ att provbiten även inkluderar underliggande lager såsom fästmassa, fogmassa, lim och spackel.

Rörisolering och målfärg: Ca 1 matsked är en lagom mängd.

Observera! Om provet inte är tillräckligt representativt sett till sin storlek kan det äventyra analysresultatets tillförlitlighet.

Provtagning

Använd vid behov andningsskydd och skyddshandskar. Ta materialprov på ett sätt som avger så lite damm som möjligt. Rengör provtagningsverktygen noggrant mellan provtagningarna för att undvika kontamination.

Material av samma typ och som tagits från en provtagningspunkt kan placeras i samma provtagningspåse enligt följande exempel:

1. Plastmatta, lim och spackel
2. Väggekakel, fästmassa, fogmassa och spackel

Observera att olika fästmassor kan ha använts till vägg och golv, så det är viktigt att dessa prov placeras i separata provpåsar.

Tag inte ett prov så här:

Borrdamm består av flera lager material som kan späda ut provet så att analysresultatets tillförlitlighet äventyras.

Kombinationsprover, dvs. material från flera olika provtagningspunkter placerade i samma påse eller olika typer av material kombinerade i samma påse, kan resultera i att laboratoriet inte kan identifiera och preparera alla lager av material på ett tillförlitligt sätt, vilket äventyrar analysresultatets tillförlitlighet.

Förpackning av proven

1. Packa varje prov i varsin 0,5 liters påse, tryck ut luften och förslut den tätt.
2. Vik påsen och sätt in den i en till påse. Förslut tätt.
3. Numrera påsarna och fyll i behövlig information för varje provbit i beställningsblanketten.
4. Packa provpåsar i ett hållbart kuvert (t.ex. vadderat kuvert). Damm som lossnar från provbitarna får inte sprida sig utanför provpåsar.
5. Sätt till slut med beställningsblanketten och stäng kuvertet.

14.4.2022

Leverans

Prov som sänds med MyXline, Posten eller Matkahuolto skickas direkt till laboratorierna i Vasa, Helsingfors eller Lahtis.



Prov som skickas via MyXline anländer till labbet på leveransdagen, t.o.m. på mindre än 45 minuter. Leveranser till laboratorierna i Helsingfors, Lahtis och Vasa är möjliga via MyXline. Bestlab fakturerar försändelsen i samband med annan fakturering. Här hittar du anvisningar om hur man skickar via MyXline: www.myxline.fi Mottagarens telefonnummer: 010 5818 570

MyXline Kundservice: 010 200 5000

Palvelu	Kuljetusmatka	Lähetys	Hinta	Toimitusaika
LÄHELLE heti	0 - 5 km	alle 35 kg	5€ + alv	45 min
	6 - 20 km	alle 35 kg	10€ + alv	90 min
	21 - 30 km	alle 35 kg	18€ + alv	120 min
KAUAS tänään	31 - 45 km	alle 35 kg	35€ + alv	2 h
	46 - 100 km	alle 35 kg	69€ + alv	3 h
	101 - 200 km	alle 35 kg	99€ + alv	5 h

MyXline servicetabell

Sänd prov och beställningsblankett till något av våra laboratorier eller lämna prov direkt till våra verksamhetsställen. Vid våra verksamhetsställen finns en postlåda bredvid ytterdörren, i vilken man kan lämna prov när laboratoriet är stängt.

Verksamhetsställen:

VASA
Mjölnergatan 19
65100 Vasa

HELSINGFORS
Krämarvägen 11 B
00440 Helsingfors

SEINÄJOKI
Frihetsvägen 32-34 B 9
60100 Seinäjoki
(Inga leveranser hit)

LAHTIS
Hakakatu 2
15520 Lahtis

Tilläggsinformation: info@bestlab.fi

0105818570