

Pölynäytteen kerääminen pyyhintämenetelmällä

Tarvittavat näytteenottovälineet

- kaksi 1 litran minigrip-pussia per näyte
- kynä näytepussien numerointiin

Näytteenottopaikka

Näytteenottopaikan tulee olla sellainen että pöly voi vapaasti laskeutua pinnalle. Näytteenottokohtaan ei saa osua voimakkaita ilmavirtauksia, esimerkiksi tuloilmakanavaa.

Näytteenoton vaiheet

1. Aseta kätesi nurinkäännetyn minigrip-pussin sisään.
2. Pyyhi pussilla tutkittavan tilan tasopintoja.
3. Käännä pussi oikein päin ja sulje huolellisesti.
4. Taita pussi kahtia ja laita toiseen minigrip-pussiin. Sulje huolellisesti.
5. Numeroi näytepussit ja täytä tilauslomake.
6. Pakkaa näyte ja tilauslomake kirjekuoreen.

Näytteen lähettäminen

Lähetä näyte ja tilauslomake laboratorioonme, tai tuo paikan päälle:

bestLab Oy
Myllärinkatu 19
65100 Vaasa

Lisätietoja: 010 5818570
laboratorio@bestlab.fi