

Materialprov

Nödvändig utrustning

- två 0,5 liters mini grip-påsar per prov
- en tusch- eller bläckpenna för numrering av provpåsar
- kniv, skruvmejsel eller dylikt för att lossa en provbit
- skyddsutrustning vid behov (P3 andningsskydd och skyddshandskar)

Provets storlek

En provbit med storleken av en tändsticksask är passlig för ett material i fast form. En matsked är passligt för material i pulverform.

Provtagning

Ta materialprovet på ett sätt som avger så lite damm som möjligt. Använd vid behov andningsskydd och skyddshandskar. Rengör provtagningsverktygen noggrant mellan provtagningarna för att undvika kontamination mellan proverna.

Borra inte ut ett materialprov. Materialprov som är utborrade består av flera materiallager vilket riskerar analysresultatets pålitlighet. Samma risk finns även i kombinerade prov (prov från olika ställen i samma påse eller kombination av olika material i samma påse). Varje prov skall representera så tydligt som möjligt endast ett material.

Packning av proven

1. Packa varje prov i varsin 0,5 liters mini grip-påse, tryck ut luften och förslut den tätt.
2. Vik påsen och sätt in den i en till mini grip-påse. Förslut tätt.
3. Numrera påsar och fyll i behövlig information för varje provbit i beställningsblanketten.
4. Packa provpåsar i ett hållbart kuvert (t.ex. vadderat kuvert). Damm som lossnar från provbitarna får inte sprida sig utanför provpåsar.
5. Sätt till slut med beställningsblanketten och stäng kuvertet.

Leverans

Sänd provet och beställningsblanketten till vårt laboratorium eller lämna av provet på plats:

VASA
Mjölnergatan 19
65100 Vasa

HELSINGFORS
Krämarvägen 11 B
00440 Helsingfors

SEINÄJOKI
Frihetsvägen 32-34 B 9
60100 Seinäjoki

Prov som kommer med posten eller matkahuolto ber vi att skickas till Vasas eller Helsingfors laboratorium.

Tilläggsinformation: 010 5818570, 010 5818571
info@bestlab.fi