

Materialprov

Nödvändig utrustning

- två 0,5 liters mini grip-påsar per prov
- aluminiumfolie
- en tusch- eller bläckpenna för numrering av provpåsarna
- kniv, skruvmejsel eller dylikt för att lossa en provbit
- skyddsutrustning vid behov

Provetts storlek

En provbit med storleken av en tändsticksask är passlig för ett material i fast form. En matsked är passligt för material i pulverform. Om provet tas av fogmassa skall provbiten vara ca 5 cm.

Provtagning

Ta materialprovet på ett sätt som avger så lite damm som möjligt. Använd vid behov andningsskydd och skyddshandskar. Rengör provtagningsverktygen noggrant mellan provtagningarna för att undvika kontamination mellan proverna. Varje separat prov packas i aluminiumfolie och försluts i mini grip-påse.

Packning av proven

1. Packa varje prov i aluminiumfolie.
2. Sätt provet i en 0,5 liters mini grip-påse, tryck ut luften och förslut den tätt.
3. Vik påsen och sätt in den i en till mini grip-påse. Förslut tätt.
4. Numrera påsarna och fyll i behövlig information för varje provbit i beställningsblanketten.
5. Packa provpåsarna i ett hållbart kuvert (t.ex. vadderat kuvert). Damm som lossnar från provbitarna får inte sprida sig utanför provpåsarna.
6. Sätt till slut med beställningsblanketten och stäng kuvertet.

Leverans

Sänd materialprovet till vårt laboratorium eller lämna av provet på plats:

VASA
Mjölnergatan 19
65100 Vasa

HELSINGFORS
Krämarvägen 11 B
00440 Helsingfors

SEINÄJOKI
Frihetsvägen 32-34 B 9
60100 Seinäjoki

Prov som kommer med posten eller matkahuolto ber vi att skickas till Vasas eller Helsingfors laboratorium.

Tilläggsinformation: 010 5818570, 010 5818571
info@bestlab.fi