

Materialprovtagning för mikrobanalys

Tillbehör

- en 0,5L mini grip-påse per prov
- en tusch- eller bläckpenna för numrering av provpåsarna
- kniv, skruvmejsel eller dylikt för att lossa en provbit
- skyddsutrustning vid behov, t.ex. andningsskydd

Provets storlek

Om provet tas från fast material är lämplig storlek 10x10 cm. Om materialet är pulverformigt eller vadd är ca 1 dl en lämplig mängd. Mikrober lever på ytan av material och därför tas ett prov från ytan av materialet.

Provtagning

Provtagningen bör alltid baseras på en byggnadsteknisk granskning och en provtagningsplan. Det finns alltid stora skillnader i byggnaden där mikrober växer, varför du kan behöva ta mer än ett prov för att få en heltäckande bild.

Ta ett prov på den plats som ser mest skadad ut. Använd vid behov andningsskydd och handskar. Rengör provtagningsutrustningen noggrant mellan proverna för att förhindra kontaminering mellan proverna.

Borra inte ut ett materialprov. Under borrhningen stiger temperaturen, vilket kan påverka mikrobernas livskraft negativt. Varje prov bör representera endast ett material.

Packning av prover

1. Lägg varje prov i varsin 0,5 l mini grip-påse, krama ut luften och förslut den tätt.
2. Numrera påsarna och fyll i beställningsblanketten noggrant.
3. Lägg påsarna i ett hållbart kuvert.
4. Bifoga beställningsblanketten till ett kuvert och skicka.

Leverans

Skicka materialprovet till vårt laboratorium eller lämna av provet på plats:

bestLab Oy
Mjöltnaregatan 19
65100 Vasa

Tilläggsinformation: 010 5818570 info@bestlab.fi