

## TD18.10 Materialprovtagning för analys av mikrober

### Tillbehör

- en 0,5 L tättslutande plastpåse per prov
- en tusch- eller bläckpenna för numrering av provpåsar
- kniv, skruvmejsel eller dylikt för att lossa en provbit
- skyddsutrustning vid behov, t.ex. andningsskydd

### Provets storlek

Om provet tas av fasta material är 10x10 cm en lämplig storlek. Om materialet är ett pulver eller vadd är ca 1 dl en lämplig mängd. Mikrober lever på ytan av material och därför behövs endast prov från ytan av materialet.

### Provtagning

Provtagningen bör alltid baseras på en byggnadsteknisk undersökning och en provtagningsplan. Det finns alltid stora skillnader i byggnaden där mikrober växer, varför du kan behöva ta mer än ett prov för att få en heltäckande bild.

Ta prov på den plats som ser mest skadad ut. Använd vid behov andningsskydd och handskar. Rengör provtagningsutrustningen noggrant mellan proven för att förhindra kontamination.

Borra inte ut ett materialprov. Under borrhningen stiger temperaturen, vilket kan påverka mikrobernas livskraft negativt. Varje prov bör representera endast ett material.

### Förpackning av prov

1. Lägg varje prov i varsin 0,5 L plastpåse, krama ut luften och förslut den tätt.
2. Numrera påsarna och fyll i beställningsblanketten noggrant.
3. Lägg påsarna i ett hållbart kuvert.
4. Bifoga beställningsblanketten i ett kuvert och skicka.

## Leverans

Mikrobprov som sänds med MyXline, posten eller Matkahuolto skickas direkt till Vasa laboratoriet.



Prov som skickas via MyXline anländer till labbet på leveransdagen, t.o.m. på mindre än 45 minuter. Leveranser till laboratorerna i Helsingfors, Lahtis och Vasa är möjliga via MyXline. Bestlab fakturerar försändelsen i samband med annan fakturering. Här hittar du anvisningar om hur man skickar via MyXline: [www.myxline.fi](http://www.myxline.fi) Mottagarens telefonnummer: 010 5818 570

MyXline Kundservice: 010 200 5000

Palvelu	Kuljetusmatka	Lähetys	Hinta	Toimitusaika
<b>LÄHELLE heti</b>	0 - 5 km	alle 35 kg	5€ + alv	45 min
	6 - 20 km	alle 35 kg	10€ + alv	90 min
	21 - 30 km	alle 35 kg	18€ + alv	120 min
<b>KAUAS tänään</b>	31 - 45 km	alle 35 kg	35€ + alv	2 h
	46 - 100 km	alle 35 kg	69€ + alv	3 h
	101 - 200 km	alle 35 kg	99€ + alv	5 h

MyXline servicetabell

Sänd mikrobproven och beställningsblanketten till vårt laboratorium i Vasa eller lämna av provet på plats vid något av våra verksamhetsställen. Vid våra verksamhetsställen finns också en postlåda bredvid ytterdörren, i vilken man kan lämna prov när laboratoriet är stängt.

**Verksamhetsställen:**

VASA  
Mjölnergatan 19  
65100 Vasa

HELSINGFORS  
Krämarvägen 11 B  
00440 Helsingfors

SEINÄJOKI  
Frihetsvägen 32-34 B 9  
60100 Seinäjoki  
(Inga leveranser hit)

LAHTIS  
Hakakatu 2  
15520 Lahtis

**Tilläggsinformation:** [info@bestlab.fi](mailto:info@bestlab.fi)  
0105818570