

TD18.12 PAH, PCB och Pb materialprovtagning

Nödvändig utrustning

- två 0,5 liters tättslutande plastpåsar per prov
- aluminiumfolie
- en tusch- eller bläckpenna för numrering av provpåsar
- kniv, skruvmejsel eller dylikt för att lossa en provbit
- skyddsutrustning vid behov

Provetts storlek

En provbit av storleken en tändsticksask är tillräckligt för ett fast materialprov. En matsked är tillräcklig för material i pulverform. Om prov tas av fogmassa ska provbiten vara ca 5 cm.

Provtagning

Ta materialprovet på ett sätt som avger så lite damm som möjligt. Använd vid behov andningsskydd och skyddshandskar. Rengör provtagningsverktygen noggrant mellan provtagningarna för att undvika kontamination mellan proven. Varje prov packas separat i aluminiumfolie och försluts i plastpåse.

Förpackning av prov

1. Packa varje prov i aluminiumfolie.
2. Sätt provet i en 0,5 liters plastpåse, tryck ut luften och förslut den tätt.
3. Vik påsen och sätt in den i en ny plastpåse. Förslut tätt.
4. Numrera påsar och fyll i behövlig information för varje provbit i beställningsblanketten.
5. Förpacka provpåsar i ett hållbart kuvert (t.ex. vadderat kuvert). Damm som lossnar från provbitarna får inte sprida sig utanför påsar.
6. Lägg till sist med beställningsblanketten och stäng kuvertet.

Leverans

Prov som sänds med MyXline, posten eller Matkahuolto levereras direkt till laboratoriet i Vasa, Helsingfors eller Lahti.



Prov som skickas via MyXline anländer till labbet på leveransdagen, t.o.m. på mindre än 45 minuter. Leveranser till laboratorerna i Helsingfors, Lahtis och Vasa är möjliga via MyXline. Bestlab fakturerar försändelsen i samband med

14.4.2022

annan fakturering. Här hittar du anvisningar om hur man skickar via MyXline: www.myxline.fi Mottagarens telefonnummer: 010 5818 570

MyXline Kundservice: 010 200 5000

| Palvelu | Kuljetusmatka | Lähetys | Hinta | Toimitusaika |
|---------------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| LÄHELLE heti | 0 - 5 km | alle 35 kg | 5€ + alv | 45 min |
| | 6 - 20 km | alle 35 kg | 10€ + alv | 90 min |
| | 21 - 30 km | alle 35 kg | 18€ + alv | 120 min |
| KAUAS tänään | 31 - 45 km | alle 35 kg | 35€ + alv | 2 h |
| | 46 - 100 km | alle 35 kg | 69€ + alv | 3 h |
| | 101 - 200 km | alle 35 kg | 99€ + alv | 5 h |

MyXline servicetabell

Sänd prov och beställningsblankett till ett av våra laboratorier eller lämna av provet på plats vid våra verksamhetsställen. Vid våra verksamhetsställen finns en postlåda bredvid ytterdörren, i vilken man kan lämna prov när laboratoriet är stängt.

Verksamhetsställen:

VASA
Mjöltnaregatan 19
65100 Vasa

HELSINGFORS
Krämarvägen 11 B
00440 Helsingfors

SEINÄJOKI
Frihetsvägen 32-34 B 9
60100 Seinäjoki
(Inga leveranser hit)

LAHTIS
Hakakatu 2
15520 Lahtis

Tilläggsinformation: info@bestlab.fi

0105818570