

TD18.13 PAH, PCB ja Pb materiaalinäytteen ottaminen

Tarvittavat näytteenottovälineet

- kaksi 0,5 litran tiiviisti suljettavaa pussia per näyte
- alumiinifoliota
- tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
- puukko, ruuvimeisseli, taltta yms. näytepalan irrottamiseen
- tarvittaessa hiukkasilta suojaava hengityksensuojain ja suojakäsineet

Näytteen koko

Levyäisen näytteen sopiva koko on noin tulitikkuaskin kokoinen pala ja jauhemaisen näytteen noin ruokalusikallinen. Saumausmassojen sopiva koko on noin 5 cm pala.

Näytteen ottaminen

Ota näyte mahdollisimman vähän pölyämistä aiheuttavalla tavalla. Käytä tarvittaessa hengityksensuojainta ja suojakäsineitä. Puhdista näytteenottovälineet huolellisesti näytteenottojen välillä näytteiden välisen kontaminaation estämiseksi. Näyte pakataan alumiinifolioon ennen pussin sulkemista.

Näytteiden pakkaaminen

1. Pakkaa jokainen alumiinifolioon kääritty näyte erikseen 0,5 litran muovipussiin, purista ilmat ulos ja sulje pussi ilmatiiviiksi.
2. Taita pussi kahtia, pakkaa se toiseen muovipussiin ja sulje huolellisesti.
3. Numeroi pussit ja täytä tilauslomakkeeseen tiedot kustakin näytteestä.
4. Pakkaa näytepussit kuplapussiin tai kirjekuoreen. Näytteestä irtoavaa pölyä ei missään vaiheessa saa päästä leviämään näytepussien ulkopuolelle.
5. Laita lopuksi mukaan tilauslomake ja sulje kuplapussi tai kirjekuori.

Näytteen lähettäminen

MyXlinella, Postitse tai matkahuollossa tulevat näytteet pyydämme lähettämään suoraan Vaasan, Lahden tai Helsingin laboratoriolle.



MyXlinen kautta lähetetyt näytteet saapuvat laboratorioon lähetyspäivänä, jopa alle 45 minuutissa. MyXlinen kautta lähetykset onnistuvat Helsingin, Lahden sekä Vaasan laboratoroihin. Bestlab laskuttaa kuljetuksen muun laskutuksen yhteydessä. Tarkemmat ohjeet MyXlinen lähetyksen tekemiseen löydät helposti osoitteesta: www.myxline.fi

Lähetykseen ilmoitettava vastaanottajan puhelinnumero: 010 5818 570

MyXlinen Asiakaspalvelu: 010 200 5000

Palvelu	Kuljetusmatka	Lähetys	Hinta	Toimitusaika
LÄHELLE heti	0 - 5 km	alle 35 kg	5€ + alv	45 min
	6 - 20 km	alle 35 kg	10€ + alv	90 min
	21 - 30 km	alle 35 kg	18€ + alv	120 min
KAUAS tänään	31 - 45 km	alle 35 kg	35€ + alv	2 h
	46 - 100 km	alle 35 kg	69€ + alv	3 h
	101 - 200 km	alle 35 kg	99€ + alv	5 h

MyXline palvelutaulukko

Näytteet tilauslomakkeineen voi myös tuoda paikan päälle bestLabin toimipisteisiin. Toimipisteissä on myös postilaatikot oven ulkopuolella, joihin voi myös laboratorion ollessa suljettuna jättää näytteitä.

Toimipisteet:

VAASA
Myllärinkatu 19
65100 Vaasa

HELSINKI
Kaupintie 11 B
00440 Helsinki

SEINÄJOKI
Vapaudentie 32-34 B 9
60100 Seinäjoki

LAHTI
Hakakatu 2
15520 Lahti

Lisätietoja: info@bestlab.fi
0105818570